INSTALLATION AND SERVICE INSTRUCTIONS
LRH160U/LRH240U



PRECAUTION:

Before beginning installation or service, disconnect the power by turning off the circuit breaker. Turning the power off by using the light switch is not sufficient to prevent electrical shock. This fixture is for indoor use and should not be used in areas of limited ventilation or high ambient temperature. All work should be performed by a qualified electrician. This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

INSTALLATION:

Junction Box for wiring:

1. Remove the cover plate from the junction box.
2. Connect input leads to the fixture leads inside the J-box.
3. If flexible conduit pipe is used, secure the pipe on the knock-out on the J-Box cover plate.
4. Re-install the junction box cover plate.
5. Loosen the 2 screws and slide the level plate if needed to allow the fixture to hang straight. Tighten the screws when the plate is positioned.

Note:

1. The LED driver in this unit is designed for 120-277 VAC input. No change needed to the driver wires.
2. Must screw down the safety screw located on the hook assembly to prevent the fixture from falling accidently.

TROUBLESHOOTING CHECKLIST: If the light does not work:

Check your power source.

Check your wire splices.

032515

EiKO Global, LLC • 23220 W. 84th St, Shawnee, KS 66227 • (P) 1-800-852-2217 • (F) 1-800-492-8975 • eiko.com
EiKO Canada • 81 King St, Barrie, Ontario L4N 6B5 • (P) 1-705-721-5189 • (F) 1-705-721-7855 • orderdesk@eiko.com

INSTALACIÓN E INSTRUCCIONES DE SERVICIO
LRH160U/LRH240U



PRECAUCIÓN:

Antes de comenzar la instalación o el servicio, desconecte la energía apagando el interruptor eléctrico general. Apagar la bombilla no es suficiente para prevenir un choque eléctrico. Esta luminaria es para uso interior y no debe usarse en áreas con ventilación limitada o una temperatura ambiente muy alta. Todo el trabajo debe ser realizado por un electricista cualificado. Este producto debe ser instalado de acuerdo con el código de instalación aplicable por una persona familiarizada con la construcción y operación del producto y sus peligros relacionados.

ADVERTENCIA:
Asegúrese que toda la energía ha sido CORTADA antes de comenzar la instalación o el servicio de mantenimiento. Todo el cableado debe ser realizado por un electricista verificado.

INSTALACIÓN:

Cableado en caja de derivación:

1. Remueva la cubierta de la caja de derivación.
2. Conecte el cableado a la luminaria en el interior de la caja de derivación.
3. Si se usa una tubería flexible, asegúrela al agujero de la cubierta de la caja de derivación.
4. Re-instale la placa de la caja de derivación.
5. Si es necesario afloje los 2 tornillos y deslice la placa para que la luminaria cuelgue derecha. Ajuste los tornillos cuando la placa esté ubicada.

Nota:

1. El controlador LED en esta unidad ha sido diseñado para 120-277 VAC. No se necesitan cambios en el cableado del controlador.
2. Se deben apretar los tornillos de seguridad localizados en el ensamble para prevenir que la luminaria se caiga accidentalmente.

LISTA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Si la luz no funciona:

Revisa la fuente de energía.

Revise los empalmes de los cables.

032515

EiKO Global, LLC • 23220 W. 84th St, Shawnee, KS 66227 • (P) 1-800-852-2217 • (F) 1-800-492-8975 • eiko.com
EiKO Canada • 81 King St, Barrie, Ontario L4N 6B5 • (P) 1-705-721-5189 • (F) 1-705-721-7855 • orderdesk@eiko.com

INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET DE SERVICE
LRH160U/LRH240U

Vis de sécurité dans la plaque



PRÉCAUTION:

Avant de commencer l'installation ou service, débranchez l'alimentation électrique en éteignant l'interrupteur principale. Débranchez l'alimentation électrique avec le interrupteur de lumière ne est pas suffisante pour éviter les chocs électriques. Cette luminaire est pour l'intérieur et ne doit pas être utilisé dans les zones de ventilation limitée ou avec la température ambiante élevée. Tout travail doit être effectué par un électricien qualifié. Ce produit doit être installé en conformité avec le code d'installation applicable par une personne familière avec la construction et le fonctionnement du produit et les risques impliqué.

AVERTISSEMENT:
S'assurer que toute alimentation possible est COUPÉE avant de commencer l'installation ou l'entretien. Tout le câblage doit être fait par un électrician vertifié.

INSTALLATION:

Montage en boîte de dérivation:

1. Retirez la plaque de couverture de la boîte de dérivation.
2. Connectez les câbles d'entrée aux câbles de luminaire de la boîte de dérivation.
3. Si vous utilisez un tube de conduite, fixer le tube sur le knock-out dans la plaque de la boîte de dérivation.
4. Réinstallez le couvercle de la boîte de dérivation.
5. Desserrez les 2 vis et glissez la plaque de niveau si nécessaire pour permettre le luminaire à accrocher droite. Serrez les vis lorsque la plaque est positionnée.

Note:

1. Le driver LED dans cette unité est conçu pour 120-277 VAC. Aucun changement nécessaire pour les câbles de driver.
2. Vissez la vis de sécurité située sur l'ensemble pour empêcher le luminaire de tomber accidentellement.

DÉPANNAGE: Si la lumière ne fonctionne pas:

Vérifiez votre source d'alimentation électrique.

Vérifier ses épissures.

032515

EiKO Global, LLC • 23220 W. 84th St, Shawnee, KS 66227 • (P) 1-800-852-2217 • (F) 1-800-492-8975 • eiko.com
EiKO Canada • 81 King St, Barrie, Ontario L4N 6B5 • (P) 1-705-721-5189 • (F) 1-705-721-7855 • orderdesk@eiko.com